

Monteringsanvisning - Timber takabsorbent

Börja med att fästa medföljande vajer i taket.

Fästanordning tillhandahålls inte av Zilenzio. Detta beroende på att alla tak är så olika.

Om de ska fästas i undertak så finns ett undertaksfäste att montera i takets skensystem. Fäst sedan vajern i fästet.

Medföljande skena att montera Timber på. Denna skena har gängade hål på ovansidan där medföljande vajerlås ska skruvas dit. När detta är gjort så är det bara att trä in vajern och ställa in önskad höjd på listen.

Montering av absorbenterna, den icke tygklädda sidan ska alltid vara uppåt. Sitter magneter i toppen och botten så börja med att fästa önskad Timber på listen sedan är det bara att fortsätta haka på flera. Montera med fördel alla övre absorbenter först för att sedan jobba dig neråt. För att undvika att listen tippar.

Ställ inte absorbenterna på smutsigt underlag då de väntar på att monteras då det är magneter även i botten som gärna drar åt sig små magnetiska partiklar.

